

C/ Llevant, 4 - Pol. Ind. Llevant
08150 PARETS DEL VALLÈS (Barcelona)

Tel. 93 571 93 00 / Fax 93 571 93 01
e-mail: consultas@soler-palau.com
www.solerpalau.com

PROGRAMADOR HORARIO P-24N

GENERALIDADES

- Fácil programación para utilidades domésticas.
- Ahorro de tiempo y energía.
- Protección para los dedos de los niños
- Programación máxima: 96 maniobras.
- Modo de trabajo: **ON (I) / Reloj / OFF(0)**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Entrada: AC 230V 50Hz.
- Salida: - Máximo 16 A (3500W) Carga resistiva.
- Máximo 4 A Carga inductiva.
- Temperatura de trabajo: +5°C / +55°C
- Tolerancia de tiempo: ± 15 Minutos / día.
- Tiempo mínimo de selección: 15 Minutos.

PRECAUCIONES DE USO

- Asegúrese que el aparato a controlar, está dentro de los límites marcados en las especificaciones técnicas.
- El programador horario debe trabajar protegido del agua (IP20).
- Para poder limpiar el programador, desenchúfelo de la red eléctrica y utilice un trapo seco. Nunca se debe utilizar agua ni productos líquidos.
- Utilice siempre la clavija adecuada para la salida de programador. (Ø 4.8 mm)
- No gire la rueda horaria en el sentido contrario al que indican las flechas, ya que puede dañar el aparato.
 - Antes de desenchufar el aparato de programador horario, asegúrese que este no está funcionando

Guarde las instrucciones para futuras consultas.



PROGRAMADOR HORARIO P-24N

INSTRUCCIONES DE USO

El modelo P-24N es un programador horario para múltiples aplicaciones domésticas. Permite realizar un total de 96 maniobras de conexión y desconexión.

- 1.- Mediante el conmutador rojo, el usuario puede seleccionar el modo de funcionamiento del aparato. **ON (I) / Reloj / OFF(0)**
Si usted selecciona el modo de trabajo ON (I) el aparato a controlar estará conectado continuamente e independientemente de la hora del día. Si usted selecciona el modo de trabajo OFF (O) el aparato estará desconectado permanentemente.
- 2.- Ajuste de tiempo: Gire la rueda horaria en el sentido que indican las flechas y ajuste la hora, teniendo en cuenta si es por la mañana o por la tarde.
- 2.- Programación de los tiempos de paro: Con el dedo, levante todas las pestañas correspondientes a los tiempos de paro requeridos.
(Cada pestaña equivale a 15 minutos)
- 3.- Programación de los tiempos de conexión: Con el dedo, pulse todas las pestañas correspondientes a los tiempos de conexión requeridos.
(Cada pestaña equivale a 15 minutos).
- 4.- Coloque el conmutador rojo en la posición central (Reloj). Seguidamente puede conectar el aparato a controlar.